

Tisztelt Kollégák!

Az tanteremben megváltoztak az oktatástechnikai eszközök. Ezen használati útmutatóban részletesen megtalálják, hogy hogyan tudják problémamentesen használni a technikát. Kérjük, ha gondjuk adódna, először az alábbi megoldások egyikével próbálják orvosolni a problémát.

PROJEKTOR

A projektor HDMI és VGA is kábellel használható.

Bekapcsolás menete



A távirányító tetején található kék színű gombbal kérjük, kapcsolja be a projektort. Egy enyhe sípolás jelzi a bekapcsolás elindulását.

A teremben ki van vezetve a HDMI kábel, kérjük ehhez csatlakoztassa a notebookot.

A projektor megkeresi és azonosítja a jelet, majd kezdődhet a vetítés.

HA nem vetíti ki a notebook képét, akkor következő lépéseket kérjük, szíveskedjenek megtenni

A távirányító jobb felső sarkában „**Source Search**” feliratú gomb megnyomása.

Ha továbbra sem oldódik meg a probléma, kérem, olvassa tovább.

- WINDOWS rendszerű számítógépek esetén (verziótól, notebook gyártótól független):
 - **Windows +P billentyűkombináció**
 - Ha azt szeretné, hogy a kivetített kép megegyezzen a notebook képével: **MEGKETTŐZÉS**

- Ha azt szeretné, hogy a kivetített kép második monitorként szolgáljon: **KITERJESZTÉS**
- MAC OS
 - Rendszerbeállítások → Kijelzők → Elrendezés fül → **Kijelzők tükrözése** jelölőnégyzet legyen bejelölve, ha második monitorként szeretné használni, akkor NE legyen bejelölve a négyzet.

Használat végén pedig a projektort a bekapcsoló gombbal (2x kell lenyomni) tudják kikapcsolni.

VETÍTŐVÁSZON

A teremben motoros működtetésű vászon van. A kapcsolót a táblától jobbra, lelógatva találja. Kis ikonok jelzik rajta a mozgás irányát.

Kérjük, hogy tartsák be ezen útmutató lépéseit, hogy sokáig használhassák hiba mentesen az eszközöket. Köszönjük szíves együttműködésüket.

Kérjük, ha problémát észlel, haladéktalanul jelentse a <https://help.sze.hu> weboldalon és a kollégák el fogják hárítani a problémát, köszönjük!