

# Kedves Kollégák!

Az előadóteremben megváltoztak az oktatástechnikai eszközök. Ezen használati útmutatóban részletesen megtalálják, hogy hogyan tudják problémamentesen használni a technikát. Kérjük, ha gondjuk adódna, először az alábbi megoldások egyikével próbálják orvosolni a problémát.

## Projektor

Az előadóteremben nagyteljesítményű projektor található felszerelve. A szükséges távirányítót az UT-Portán tudják kikölcsönözni.

A projektorhoz szükséges HDMI kábel a szekrénybe be van építve és ki is van vezetve az asztal tetejére. **Kérjük, ne próbálják meg kihúzni!**



A projektorhoz egy fekete színű távirányító tartozik. Bekapcsoláshoz, kérjük, nyomja meg a bal felső gombot, melyet a fotón is lát.


Ezt követően kérjük, csatlakoztassa eszközét az asztal tetején található HDMI kábellel. A projektor automatikusan felismeri a jelet, nincs további teendő.

### **HA nem működik a vetítés, kérjük, ellenőrizze az alábbiakat!**

#### **Ha nem kapcsol be a projektor:**

- A terem bejárata mellett található egy kapcsolószekrény. Kérjük, ellenőrizze, hogy a „Fő kapcsoló” és a „Projektor” feliratú kapcsoló a helyes állásban van-e.
- A tábla alatt található egy billenő kapcsoló. Kérjük, ellenőrizze, hogy megfelelő állásban van-e.

#### **Ha kék kép látszik, de nem indul a vetítés:**

- Windows rendszereknél
  -  +P billentyűkombináció
    - Ha az szeretné, hogy az legyen kivetítve, ami a számítógépén van: **Megkettőzés**
    - Ha azt szeretné, hogy második monitorként üzemeljen: **Kiterjesztés**

- MAC OS
  - Rendszerbeállítások → Kijelzők → Elrendezés fül → **Kijelzők tükrözése** jelölőnégyzet legyen bejelölve, ha második monitorként szeretné használni, akkor NE legyen bejelölve a négyzet!

## Projektor kikapcsolása

A távirányító tetején található, „Standby” gombbal tudják kikapcsolni, kérjük, 2x nyomják meg.

## Hangosítás

### Mikrofon

A teremben található mikrofonos kihangosítás. Ezt előzetesen beállítottuk, használatra kész. Az UT-Portán kölcsönözhető ki a mikroport hozzá.

### Eszköz kihangosítása

A szekrényből, az asztal tetején kivezetve található egy jack kábel, melyet beállítottunk, használatra kész. **Kérjük, hogy a kihangosítandó eszközön a hangerőt halkítsa le, majd egy próbát követően állítsa be a kívánt hangerőt!**

## Tábla

A táblát manuálisan, kézzel tudják mozgatni.

## Vetítővászon

A teremben nincs vászon, a falra történik a vetítés.

Kérjük, ha problémát észlel, haladéktalanul jelentse a <https://help.sze.hu> weboldalon és a kollégák el fogják hárítani a problémát, köszönjük!