

Tisztelt Kollégák!

A tanteremben megváltoztak az oktatástechnikai eszközök. Ezen használati útmutatóban részletesen megtalálják, hogy hogyan tudják problémamentesen használni a technikát. Kérjük, ha gondjuk adódna, először az alábbi megoldások egyikével próbálják orvosolni a problémát.

PROJEKTOR

A projektor CSAK HDMI kábellel használható. A használathoz szükséges eszközöket (HDMI kábel, távirányító, VGA-HDMI átalakító) az UT-Portán tudják kikölcsönözni.

Bekapcsolás menete



A távirányító tetején található kék színű gombbal kérjük, kapcsolja be a projektort. Egy enyhe sípolás jelzi a bekapcsolás elindulását.

A képen látható fali aljzatba csatlakoztassa a HDMI kábelt. Általában az ablak felé található a termékben. **Kérjük fokozottan figyeljen a helyes használatra!** Fejjel lefelé nem lehet és egyben nem szabad megpróbálni csatlakoztatni!



Ezt követően csatlakoztassa a számítógéphez is ugyan ilyen módon a kábelt

A projektor megkeresi és azonosítja a jelet, majd kezdődhet a vetítés.

HA nem vetíti ki a notebook képét, akkor következő lépéseket kérjük, szíveskedjenek megtenni

A távirányító jobb felső sarkában „**Source Search**” feliratú gomb megnyomása.

Ha továbbra sem oldódik meg a probléma, kérem, olvassa tovább.

- WINDOWS rendszerű számítógépek esetén (verziótól, notebook gyártótól független):
 - **⊞+P billentyűkombináció**
 - Ha azt szeretné, hogy a kivetített kép megegyezzen a notebook képével: **MEGKETTŐZÉS**
 - Ha azt szeretné, hogy a kivetített kép második monitorként szolgáljon: **KITERJESZTÉS**
- MAC OS
 - Rendszerbeállítások → Kijelzők → Elrendezés fül → **Kijelzők tükrözése** jelölőnégyzet legyen bejelölve, ha második monitorként szeretné használni, akkor NE legyen bejelölve a négyzet.

Használat végén pedig a projektort a bekapcsoló gombbal (2x kell lenyomni) tudják kikapcsolni.

VETÍTŐVÁSZON

Manuális, kézi működtetésű vászon található a teremben. Kérjük fokozottan figyeljenek arra, hogy amikor lehúzzák, a tábla (amennyiben kinyitható) behajtható része ne akadályozza a vásznat a lehúzás során!

Kérjük, ne húzza le teljesen, hanem csak a szükséges mértékig!

Használatot követően kérjük, húzzák fel, mely során fokozott figyelmet szeretnénk kérni! Rögtön elengedni TILOS, lassan, végig vezetve engedjék fel.

Kérjük, hogy tartsák be ezen útmutató lépéseit, hogy sokáig használhassák hiba mentesen az eszközöket. Köszönjük szíves együttműködésüket.

Kérjük, ha problémát észlel, haladéktalanul jelentse a <https://help.sze.hu> weboldalon és a kollégák el fogják hárítani a problémát, köszönjük!